

Guía Rápida para Impresoras Braille de Enabling Technologies

1) Prepare el documento. Traduzca los documentos para 40 o 30 celdas (dependiendo del papel) y 25 líneas. Thomas, Marathon, Romeo 25, Romeo pro 50 & La Romeo Classic son impresoras de un solo lado. ET, todas las Juliets, Bookmakers, Braille Express son Impresoras Interpunto (Imprimen el Braille en ambos lados de la página al mismo tiempo).

2) Instale el papel del Braille y conecte a la computadora. Posicione el papel en los tractores bajo las prensas de la izquierda y parcialmente bajo el área del impresor Principal. Ajustado al lado izquierdo tanto como sea posible. Conecte La Impresora a (preferentemente) el puerto paralelo de la computadora y enciéndala.

3) Restablezca La impresora a sus valores de fábrica originales (si usted no está seguro de como fue que la uso la última vez)

0.0E Menú de Servicio
95E Restablecer 1E Salida del Menú de Servicio

4) Ajuste los márgenes de la Impresora. ¡Importante para el interpunto!
Para Imprimir correctamente de izquierda a derecha en el papel.

OL Off-line
0.1E Entrar al Menú #1
30.03E Típico margen superior en Braille
(.03 significan tres-décimo de una pulgada)
23.1E Reconocer las secuencias ESCAPE
(esencial para los gráficos & no dañar el texto)
15.01E margen Izquierdo
14.40E margen Derecho para el papel ancho
14.30E margen Derecho para el papel estrecho
(8.5 por 11 pulgadas)
1.1E Restablecer La Impresora & utilizar esta Configuración

5) Configurar el Margen superior. Hace que la impresión Braille comience siempre en la misma posición de cada hoja de papel.

OL Off-line
2E La Impresora encuentra la parte superior del formulario & queda lista para la impresión

6) Copia de documentos desde DOS al puerto paralelo:

EL C:\>COPY MYFILE.BRF LPT1:

La multi-copia

Haga muchas copias del mismo documento. Ejecute una prueba completa con un archivo para verificar el formato primero. Entonces quédese EN LÍNEA y entre:

3.0E Activar el modo de multi-copia

Copie el documento de la computadora a la impresora. Después de que las copias del documento se hallan impreso, entre (estando todavía EN LÍNEA):

3.1E Decir a la Impresora que esta copia esta completa y
4.NNE Decir a la Impresora imprimir "nn" copias del documento.
"NN" es un número, 1 a 99

Otras Opciones en la Multi-copia

- 3.2E Detener impresión en el final de la actual copia
- 3.4E Suspender la multi-copia en la parte superior de la próxima hoja
- 3.5E Reiniciar multi-copia desde dónde usted la detuvo (después de usar 3.4E)

Los menús:

Hay 16, pero el Menú #1 es el mas usado ya que es para un IBM PC con un puerto paralelo.

- 0.NE Posicionarse en el menú #N (1 hasta 16)
- 1.1E Salir y hacer este de este menú el menú actual

Configuraciones de los Menues (todos los ítems en todos los 16 menús)

- 1.0E Valor por defecto a este menú al encender la Impresora
- 1.1E Salir de este menú y utilizarlo ahora
- 2.0E Recibir todos los datos del puerto serial
- 2.1E Recibir todos los datos del puerto paralelo
- 3.NE Serial solamente: Configurar ala cantidad de baudios a N
- 4.NE Serial solamente: Configurar numero de bits de datos a N
- 5.NE Serial solamente: Configurar el numero de bits de parada a N
- 6.NE Serial solamente: Seleccionar la paridad.
(0 = ninguno, 1 = impar, 2 = siempre)
- 7.NE Serial solamente: El código de comunicación .
(0 = ASCII, 1 = Baudios)
- 8.NE Serial solamente: Control de Flujo
(el 0=Xon/Xoff, 1=DTR & CTS, 2=DTR & DSR 3=RTS & CTS, 4=RTS & DSR)
- 9.NE modo del Braille. (0 = 6 puntos, 1 = 8 puntos)
- 10.NE Salto de línea en Palabras. (0 = off de, 1 = on)
- 11.NE Salto de Perf. (0 = off, 1 = on)
- 12.NE Detector de Papel . (0 = off, 1 = on)
- 13.NE modo de LF Automático. (0=ninguno, 1=xmit, 2=rcv, 3=xmit & el rcv)
- 14.NE Configurar el margen derecho a N
- 15.NE Configurar el margen izquierdo a N
- 16.NE Imprimir caracteres de control.
(0 = off, 1 = on) 17.NE numero de líneas por página a N
- 18.NE longitud de la Página a N. (1.0 pulgadas de incremento)
- 19.NE Configurar contador de multistrike a N
- 20.NE Agregar el carácter N en la tabla de ignorar el carácter
- 21.NE Quitar el carácter N de la tabla de ignorar carácter
- 22.NE zona Caliente. (0 = off, 1 = on)
- 23.NE Reconocer las secuencias de escape
(0 = off, 1 = on, Para los GRÁFICOS use 23.1E).
- 24.NE Configura la posición de la campanilla a N
- 25.NE (Optativo) ET Speaks
(el 0=off, 1=on-valor por defecto, 3=on pero ninguna cuenta de la multi-copia)
- 26.NE eco Local. (0 = off, 1 = on)
- 27.NE formato del Braille. (0 = computadora, 1 = grado 1)
- 28.NE modo de la columna de ochenta caracteres
(el 0=off, 1=80 columnas, 2=160 columnas)
- 29.NNE caracteres alfanuméricos
(el 0=none, 1=IBM 437, 2=IBM 850, 3=Spain, 4=France 5=Italy 6=Portugal)
(el 0=USA, 1=Spain, 2=Germany,3=Swiss, 4=Denmark, 5=Austria,
6=France, 7=Italy).
- 30.NNE Parte superior del papel a NN. (1/10 pulgada incremento)
- 31.NE manejo del octavo bit de carácter.

- (0=imprimir 8 bit chrs , 1=ignore octavo bit, 2=imprimir espacio, 3=descartar)
- 32.NNE constante de Autoprint. (1 segundos incrementos)
- 33.NE Reservado-- Para la Maratón, Thomas, Romeos sólo.
El on/off de Interpunto (ET, todas las Juliets, Bookmaker, Braille Express)
- 33.0E Interpunto 33.1=Bank 1 33.2=Bank 2
- 34.NNE Configurar la calidad del papel. (El 0=Rápido, 12=Lento)
- 35.NE Modo de espaciado del Braille . No disponible en todas las Impresoras.
(0=LOC, 1=CALIFORNIA ADA, 2=JUMBO, 3=Relaxed línea espaciando,
4=Japanese) el Máximo los caracteres por la línea (parámetro 14) es 32 en
California & Enorme
- 36.NE (Optativo) ET Speaks' voces (el 0=default, o 1,2,3,4,or 5)

Funciones especiales del menú

- V.NE Imprima o lea el parámetro N en este menú.
- V.E Función de ver en el menú.
- N.VE Imprima todos los parámetros del menú #N.
- 0.VE Imprima todos los parámetros del menú actual.

Cuando tenga tiempo, por favor revise el manual del usuario y vea que mas puede hacer por usted su impresora Braille!